

| شرح                                 | كد           |
|-------------------------------------|--------------|
| باتري                               | <b>BB00</b>  |
| فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM | <b>BF00</b>  |
| فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM        | <b>BF00I</b> |
| سوئيچ                               | <b>SW00</b>  |
| نود مركزي داخل اتاق                 | <b>BCM</b>   |
| نود جلو آمپر                        | <b>ICN</b>   |
| نود جلو                             | <b>FCM</b>   |
| كانكتور عيب يابي                    | <b>C001</b>  |
| سوئيچ پدال ترمز                     | <b>2100</b>  |
| سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ            | <b>7000</b>  |
| سنسور ABS چرخ جلو سمت راست          | <b>7005</b>  |
| سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ            | <b>7010</b>  |
| سنسور ABS چرخ عقب سمت راست          | <b>7015</b>  |
| كنترل يونيت ترمز ABS                | <b>7020</b>  |
| صفحه نمايشگر چند منظوره             | <b>7215</b>  |

