

| شرح                                 | كد           |
|-------------------------------------|--------------|
| باتري                               | <b>BB00</b>  |
| فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM | <b>BF00</b>  |
| فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM        | <b>BF00I</b> |
| سوئيچ                               | <b>SW00</b>  |
| نود مركزي داخل اتاق                 | <b>BCM</b>   |
| نود جلو آمپر                        | <b>ICN</b>   |
| نود جلو                             | <b>FCM</b>   |
| دسته راهنما                         | <b>0002</b>  |
| چراغ جلو سمت چپ                     | <b>2610</b>  |
| چراغ جلو سمت راست                   | <b>2615</b>  |
| كليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو          | <b>6600</b>  |
| موتور تنظيم ارتفاع چراغ جلو چپ      | <b>6610</b>  |
| موتور تنظيم ارتفاع چراغ جلو راست    | <b>6615</b>  |
| صفحه نمايشگر چند منظوره             | <b>7215</b>  |

