

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615

