

شرح	كد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
كليد فلاشر	2300
لامپ راهنماي روي گل گير سمت چپ	2320
لامپ راهنماي روي گل گير سمت راست	2325
لامپ راهنماي جلو چپ	2340
لامپ راهنماي جلو راست	2345
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215

