

شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
نود جلو	<b>FCM</b>
دسته راهنما	<b>0002</b>
كليد فلاشر	<b>2300</b>
لامپ راهنماي روي گل گير سمت چپ	<b>2320</b>
لامپ راهنماي روي گل گير سمت راست	<b>2325</b>
لامپ راهنماي جلو چپ	<b>2340</b>
لامپ راهنماي جلو راست	<b>2345</b>
مجموعه لامپهاي عقب چپ	<b>2630</b>
مجموعه لامپهاي عقب راست	<b>2635</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

